Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 03:06

Link do produktu: https://wagi.ostroleka.pl/wyswietlacz-wielkogabarytowy-wwp-415uk-p-434.html



Wyświetlacz wielkogabarytowy WWP-41/5/UK

Cena brutto	**3 459,00 zł**
Cena netto	**2 812,20 zł**
Gwarancja	**12 miesięcy**
Dostawa	**3-4 dni**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE :

- Napięcie zasilania - AC 12V lub 220V/50Hz (w zależności od wykonania)
- Pobór mocy - ok. 25VA
- Rodzaj wyświetlacza - paski pikselowe 4,1" firmy FP-Electronics
- Kolor świecenia - żółty
- Ilość cyfr - 5 +1/2
- Wymiary pola odczytu - 425 x 105
- Wymiary obudowy - 520 x 130 x 100
- Waga - ok. 5 kg
- Sterowanie przewodowe - transmisja szeregowa standard RS232 , RS485 .

Wyświetlacz WWL-057/5/UK współpracuje z następującymi procesorami wagowymi :

METLER TOLEDO - 8530 , JAGUAR , COUGAR , LYNX , SPIDER , IND310-D , CARDINAL , AB-MICRO , HOTTINGER 2107, 2108 i 2110 , RHEWA 81, 82, 83+ i 84, ASM 1403 i 1602 , PRECJA MOLEN, RADWAG , AXIS , PIVOTEX-CC , FAWAG P1 i P2 , FAWAG-MODBUS , AXIS , SCHENCK x3 , PHILIPS , GSE model 350/355-CONDEC , FLINTAB , RINSTRUM itp.

Możliwe jest ustawienie jednej z sześciu prędkości transmisji :

1200Bd , 2400Bd , 4800Bd , 9600Bd , 19200Bd i 38400Bd

Wyświetlacze nasze wyposażone są w programowy układ testu wyświetlacza uruchamiany zaraz po włączeniu zasilania , po którym pojawiają się aktualne jego ustawienia (rodzaj wagi i predkość transmisji) po czym urządzenie "przechodzi" do normalnej pracy .

Obudowa wyświetlacza wykonana jest z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze czarnym i uszczelniona uszczelką silikonową . W tylnej dolnej części obudowy zamontowana jest dławica PG-9 , poprzez którą wprowadzony jest kabel 4-żyłowy , umożliwiający podłączenie zasilania i sterowania szeregowego RS 232 lub 485

Wyświetlacz WWL-057/5/UK wyświetla :

- aktualny tryb pracy wagi (brutto , netto , wart. tary)
- informację o wart. wyniku poniżej wagi minimalnej i powyżej wagi maksymalnej
- informację o przekroczeniu zakresu pomiarowego
- informację o braku wyniku stabilnego (waga w ruchu)
- czas oraz temperaturę (w wykonaniu opcjonalnym) - tylko w przypadku wyłączenia terminala wagowego lub gdy wartość masy równa się 0 kg .Wówczas po kilku sekundach wyświetlacz przechodzi do wskazywania czasu i temperatury , które to wskazania znikają natychmiast jeśli stan masy na wadze zmieni się (będzie większy od 0 kg)

Wstępnie wyświetlacz konfigurowany jest za pomocą odpowiednich ustawień DIP-SWITCH-a SW - zworek od SW1 do SW8 umieszczonych w okolicy procesora , których znaczenie opisujemy w instrukcjach dołączanych do urządzeń .

Możliwe jest oczywiście przeprogramowanie wyświetlacza wagowego na współpracę z innymi terminalami wagowymi pracującymi z innymi protokołami transmisji oraz innymi jej prędkościami poprzez odpowiednie ustawienie przeł. DIP-SWITCHY

Czynność tą można przeprowadzić również za pomocą odpowiedniego pilota serwisowego pracującego w zakresie podczerwieni , którego należy skierować w kierunku pierwszej cyfry od lewej strony wyświetlacza. Proces programowania odbywa się według odpowiedniej instrukcji dołączonej w przypadku zakupu w/w pilota.

Dostawa w cenie: **TAK**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Radiomodem (komplet): NIE ---------- , TAK (+ 1 199,00 zł)
Pilot serwisowy: NIE ---------- , TAK (+ 130,00 zł)